met behulp van een reinigingsmiddel speciaal voor keramische oppervlakken.
• Na langdurig gebruik van het product kan het gebeuren dat de greep los raakt. Draai voor uw eigen veiligheid de schroeven stevig/strak aan met een schroevendraaier.

Instructies voor gevoel kookgebied
Gebruik geoost kookgebied voor om lichte te bakken. Dit is voornamelijk geschikt voor de bereiding van gerechten die de regeling hebben makkelijk te kleven, zoals vis, gebakken aardappels, eiergerechten en gepaneerd voedsel.

• Alvorens u uw kookgebied voor de eerste keer gebruikt, dient u dit grondig te reinigen en dit vervolgens gedurende 2 minuten met water uit te koken.
• Bestrijk de kookterrassen met een laagje olie met een wat vet (3-4 druppels op een stukje keukenpapier).
• Verwarm het kookgebied bij een gematigde temperatuur (2/3e van de maximale capaciteit van uw kookplaat). Leg het vlees in het kookgebied en bak het van alle kanten bruin.
• Gebruik alleen olie of plantaardige vetten die hoge temperaturen kunnen bereiken, zoals grasfraineolie arachideolie of zonnebloemolie.
• Bij het frituren mag een temperatuur van 230 °C niet overschreden worden. Gedurende korte perioden (tot 5 minuten) kan tot 250 °C mogelijk. Voor het frituren van diepvriesproducten is een lagere temperatuur niet nodig.
• Oververhitting van het kookgebied kan de antiaanbaklaag aantasten en de coating verbranden, waardoor rookontwikkeling ontstaat. Als de olie/het vet begint te koken, is deze/dit al verhaard. De temperatuur is te hoog. Indien er sprake is van rookontwikkeling, schakel dan de warmtebron uit en ventileer de ruimte.
• Bij extreme oververhitting kan het aluminium in de bodem smelten en vloeibaar worden. In dit geval mag u het kookgebied nooit van de kookplaat pakken om het kookgebied onder het schuine aluminium te voorkomen. Schakel het fornuis uit en laat het kookgebied afkoelen op de kookplaat.
• Niet in het kookgebied snijden en geen scherpe voorwerpen gebruiken. Als het kookgebied veel krassen heeft, dient u dit te vervangen. Gooi het product en het verpakkingsmateriaal altijd weg in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking.

Reinigning
Reinigning in de waterbasen is altijd bedoeldend agressiever en kan de levensduur van uw kookgeerd aanzienlijk verkorten. As kookgeen van aluminium of kookgeet met kunststof branderdeel in de waatwasser wordt gedaan, verandert de kleur van het wit liggend aluminium of de handvaten in de loop van de tijd. Dit heeft echter geen invloed op hun functie. Om ervoor te zorgen dat u jarenlang kunt genieten van het kookgeerd, raden wij aan voor het eerste gebruik een oven elk volgend gebruik het kookgeerd handmatig met heet water, afwasmiddel en een zachte spons te reinigen. Compacte reinigingsmiddelen of voor de waatwaser kunnen het vrijliggend aluminium aantasten en beschadigen.

Garantie
Stellen u een klacht hebt binnen de momenteel van kracht zijnde wettelijke garantietermijnen, stuurt u, mits anders aangegeven, het volledige product met de aankoopbon via uw Fissler-dealer naar ons op. Voor adressen kunt u contact opnemen met de Fissler-klantenservice, Harald-Fissler-Straße 10, D-57468 Hoppstädten-Weiersbach, Tel. +49-6781-405-100. Onze garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage van de antiaanbaklaag en beschadigingen ten gevolge van ondeugdelijk gebruik zoals oververhitting, verkleuring, krassen, lichten vallen of ondeugdelijke reiniging. Strikt visuele sporen van gebruik zijn eveneens uitgesloten, bijvoorbeeld sporen die zijn ontstaan door reiniging in de waatwaser.

Meer informatie en een digitale versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u terecht op http://www.fissler.com

veya paneliernniş yemekler gibi yapışmaya meyilli olan yemekler için özellikle uygundur.

• Pişirme gerecini ilk kullanım öncesi iyice durulayın ve onu iki dakika boyunca su ile kaynatın.
• Pişirme gerecini az yağ ile yağlayın (bir mutfak kağıdına 3-4 damla damlatın).
• Orta sıcaklıkta ısıtın (pişirme kabının yaklaşık 2/3'lü kısmındaki sıcaklık derecesine yerleştirin ve her tarafından kızartın.
• Yüksek sıcaklıklarda kızartma için lütfen sadece örn. rafine yer fıstığı yağı veya ayçiçeği yağı gibi yüksek derece ile rostabilen sıvı/katı yağlar kullanın.
• Kızartırken 230 °C sıcaklığın aşılmamış gerekmektedir. Kısa bir süre için (iş dakikaya kadar) en fazla 250 °C mümkündür. Gıdaların çoğu, bu bir yüksek kızartma sıcaklığına ihtiyacı yoktur.
• Kaplamalı pişirme gerecinin aşırı ısınması, yapışmaz etkisini kısıtlar ve kaplamanın yanmasına ve duman oluşumuna neden olabilir. Sıvı/katı yağın pişirme sıcaklığının oluşturmaya başlamasını yağ kabarcıklarının yanmıştır ve kızartma sıcaklığı çok yüksektir. Duman oluşumu durumunda ısıtmayı kapatın ve ocağı tamamıyla havalandırın.
• Aşırı ısınmada tabandaki alüminyum eriyebilir ve sıvı haline gelebilir. Böyle bir durumda, tava alüminyumdan kaynaklanabilecek yanıkları önlemek için pişirme gerecini kesinlikle ocaktan kaldırmayın. Ocağı kapatın ve pişirme gerecinin pişirme yerinin üzerinde soğumasını bekleyin.
• Pişirme gerecinde bir şeyler kesmeyin ve keskin nesneler kullanmayın. Aşırı derecede çizikli bir pişirme gerecinin değiştirilmesi gerekir. Lütfen ürünü ve ambalaj malzemesini daima yerel bertaraf yönetmelikleri uyarınca bertaraf edin.

Temizleme
Bulaşık makinede yıkamak çok daha agresifler ve pişirme gerecinizin ömrünü belirgin bir şekilde kısaltabilir. Alüminyum pişirme gereçlerini veya plastik kulplu pişirme gereçlerini bulaşık makinesinde yıkadığınızda, serbest bırakılan alüminyumun ve da kulpların rengi zamanla değişir. Ancak bu, onların işlevini etkilemez. Pişirme gerecinin uzun bir ömrü için ilk kullanım öncesi ve her bir pişirme işlemi sonrası onu elleriniz kullanarak sıcak su, bulaşık deterjanı ve yumuşak bir süngerle bir temizlik yapmanızı öneririz. Kompakt bulaşık deterjanları bulaşık makinesinde serbest alüminyumu aşındırıp ona zarar verebilir.

Garanti
Gönül yeali garanti süresinde aksi belirtilmediği sürece şikâyet durumunda lütfen pişirme gerecini kasa fişi ile birlikte bayinize iade edin veya onu bir şekilde almabilaşlarınız doğrudan Fissler müşteri hizmetlerine, Harald-Fissler-Straße 10, 57468 Hoppstädten-Weiersbach, gönderin. Yapışmaz kaplamanın doğal aşınmasına ve örn. aşırı ısınma, ısıl değişimli, çizikler, yere düşme veya uygunsuz temizlik gibi uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamın dışındadır. Ön. bulaşık makinesinde yıkama kaynaklı kalıntıları izleri

de kapsam dışıdır.

Daha fazla bilgiye ve bu kullanım kılavuzunun dijital versiyonuna http://www.fissler.com adresinden ulaşabilirsiniz.

RU

Общие сведения о кухонной посуде Fissler
Поздравляем с приобретением посуды высокого качества Fissler. У посуды Fissler есть все преимущества, вы могли с удовольствием готовить восхитительные шедевры кулинарного искусства. Ознакомьтесь со следующими инструкциями, чтобы ваша посуда служила вам долгое время и вы многие годы могли наслаждаться ее великолепными качествами. Сохраняйте данное руководство по эксплуатации. Использование кухонной посуды не по назначению может привести к повреждению.

• Изделие подходит для приготовления пищи.
• Не оставляйте пищу в кухонной посуде в течение длительного времени.
• Кухонная посуда с пластмассовыми ручками, как правило, не подходит для использования в духовке.
• Чтобы не обжечься брызгающимся или пенящимся жиром, никогда не используйте кухонную посуду для глубокого обжаривания. Для этого вида обработки температура масла или жира, например рафинированное растительное или подсолнечное масло.
• При использовании кухонной посуды следите за тем, чтобы она устойчиво стояла на плите плотно на индукционная плита. Для экономии энергии можно использовать тепло, накопленное в вашей сковородке. Сковороды Fissler - просто идеальные универсальные чаши и высокого качества, которые могут быть использованы для приготовления. Диаметр нагревательного элемента не должен быть меньше диаметра кухонной посуды.
• Чтобы избежать перегрева и повреждения вашей кухонной посуды, всегда следите за ней в процессе нагрева. Никогда не нагревайте кухонную посуду пустой или при максимальном уровне нагрева.
• Индукционная плита: Кухонную посуду можно использовать на индукционных плитах, если на ее тыльной стороне имеется знак соответствия стандарту индукционной плиты (Индукционная). Соблюдайте руководство изготовителя плиты по эксплуатации. Следите за тем, чтобы кухонная посуда находилась в центре зоны приготовления индукционной плиты. В некоторых случаях изготовитель изменяет, улучшает материал и возникает то техническим причинам и не сведетельствует о дефекте плиты или посуды.
• Стеклокерамическая поверхность плиты: Чтобы не допустить царапины, перед перемещением кухонной посуды в другое место всегда поднимайте ее над поверхностью плиты. Кухонная посуда Fissler не несет ответственность за повреждения, возникшие по причине использования грубой поверхности или из-за несоблюдения этого правила.

Правильный уход
Мойка в посудомоечной машине гораздо агрессивнее воздействует на покрытие посуды, что может значительно сократить срок ее службы. При мытье кухонной посуды из алюминия или кухонной посуды с пластмассовыми ручками в посудомоечной машине, с течением времени происходит изменение цвета поверхностного воздействию алюминия или, соответственно, цвета ручек. Это, однако, никак не влияет на функциональные свойства посуды. Для длительного срока службы кухонной посуды мы настоятельно рекомендуем подтянуть все ее соединительные винты перед первым использованием и время от времени проверять надежность посадки ручек с помощью отвертки. Используйте моющие средства с мягкой гобкой, так как грубые или агрессивные моющие средства в посудомоечной машине воздействуют на открытый алюминий и могут повредить его.

Гарантия
Если не указано иное, в случае возникновения у вас жалобы в течение действующего согласно законодательства гарантийного периода верните кухонную посуду вместе с кассовым чеком или оплатой на адресную компанию Fissler. Адреса можно узнать в отделе обслуживания клиентов Fissler по адресу в Германии: Harald-Fissler-Straße 10, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Germany, тел.: +49-6781-405 100. Гарантия не распространяется на повреждения из за естественного износа антипригарного покрытия и не предусматривает ущерб, который возник вследствие ненадлежащего использования, например перегрева, изменения цвета, царапин, падения на пол или неправильной чистки. Она также не распространяется на товар с явными признаками использования, например после мытья в посудомоечной машине.

Дополнительные сведения и цифровая версия данного руководства по эксплуатации находятся по адресу http://www.fissler.com

KO

취급에 주의해야 할 사항
이 취급에 제품을 구입해 주셔서 감사 드립니다. 취급에 고객님은 이제 요리를 즐기는데 필요한 모든 것을 제공합니다. 다음 지침을 준수함으로써 조리기구의 최적의 수명을 유지하고 항후 몇 년 동안 뛰어난 기능을 즐길 수 있습니다. 이 사용 지침을 잘 보관해 두시기 바랍니다. 조리기구를 잘 못 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다.

• 이 제품은 식품과의 접촉에 적합합니다.
• 장시간 음식을 조리기구에 그대로 두지 마십시오.
• 플라스틱 손잡이가 있는 조리기구는 일반적으로 오븐에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
• 기름 가열과 오븐에서 튀어서 화상을 입지 않으려면 이 조리기구를 튀김용(deep-frying)으로 사용하지 마십시오. 기름/지방에 넣기 전 온도계로 온도를 확인하십시오. 튀김 온도를 사용하십시오.
• 조리기구를 사용할 때 조리기구가 제대로 열린 중앙에 안전하게 위치하는지 확인하십시오. 환경과 고객을 위해 에너지를 절약하려면 사용한 열을 이용하십시오. Fissler 냄비와 팬은 조리 시간을 줄이기 위해 적합한 최적 조리기구입니다. 조리기구의 직경은 조리기구 바닥의 직경과 같거나 더 작아야 합니다.
• 조리기구를 과열 상태로 사용하지 마십시오. 조리기구가 비어 있는 상태에서 가열하지 마십시오. 조리기구 안 수분 또는 기름이 없는 상태에서 가열하면 손상이 발생할 수 있습니다. 이 경우 과열 후에 조리된 물과 세제를 사용하여 부드러운 스폰지를 가지고 손으로 세척하는 것을 권합니다. 예나면은 식기 세척기를 종종 세척하는 노출된 알루미늄을 공격하고 손상시킬 수 있기 때문입니다.

보관
법랑 또는 기타 내부 클래딩이 있는 경우 (일부 멀시리즈 않는 한) 조리기구를 장수명과 함께 대리점에 반환하거나 본 포장한 상태로 환송하 고객 서비스 부서(Fissler Kundenservice, Harald-Fissler-Strasse 10, D-55768 Hoppstädten-Weiersbach, 전화 +49-6781-403-100)로 직접 보내 주십시오. 논스틱코팅의 자연 마모 또는 부주의한 사용으로 인해 발생한 손상은 (예: 과열, 변색, 긁힘, 넘어 또는 부적절한 세척) 보증에 적용되지 않습니다. 식기 세척기로 인해 생긴 것과 같은 사용상의 흔적은 보증에서 제외됩니다.

이 사용 지침에 대한 더 자세한 정보와 디지털 버전은 http://www.fissler.com 에서 확인할 수 있습니다.

ZH

最终保修期的使用说明
本产品符合最终保修期的要求。最终保修期只适用于您提供至任何费用的索赔，请连同发票一起寄回给您的Fissler销售伙伴。如果您可以在使用时享受其优良特性!请妥善保管此使用说明书。Fissler销售伙伴或Fissler客户服务部门将很乐意为您提供帮助。

清洁
在洗碗机中进行清洁时锅具具有被环性，并且会大大缩短锅具的使用寿命。如果将铝制锅具或带有塑料手柄的锅具放在洗碗机中，裸露的铝或手柄的颜色会发生变化。尽管这不会影响锅具的功能，为了延长锅具的使用寿命，我们建议您在每次使用前手动清洗锅具，并使用温和的洗涤剂和柔软的海绵。请勿使用研磨性清洁剂和粗糙海绵擦拭表面。水中用于抖离其活，因为洗碗机中的洗涤剂会腐蚀并损坏裸露的部。

质保
如果在当前的法定质保期内发生产品品质问题（除非另有说明），请将锅具和收据一起退还给您的销售点，或将包装好后的锅具直接寄给菲仕乐客户服务中心，地址请注意下方。不粘涂层的自然磨损和不正确使用所造成的损坏，例如过热、变色、划痕、跌落或不正确的清洁等情况不在保修范围内。

有关此使用说明书的更多信息和数字版本，请访问 http://www.fissler.com

菲仕乐中国客户服务中心地址：
中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦2139室
咨询及售后电话：400-608-6809

GR

Υποδείξεις για γαγγυιού σκεύη με επίστρωση
Χρησιμοποιείτε γαγγυιού σκεύη με επίστρωση για πίπα φαγητά. Ενδεικνυται ιδαίτερα για γάγγυια που έχουν την τάση να κολλούν τα φαγητά, όπως ψάρι, πατάτες, αυγά ή πιατά.

• Πλύνετε αναλυτικά το γαγγυιού σκεύος πριν την πρώτη χρήση και βράστε το κατόπιν με δύο λεπτά με νερό.
• Αλείψτε το γαγγυιού σκεύος με λίγο λάδος (3 ή 4 σταγόνε σε μια πετσέτα κουζίνας).
• Προθερμάνετε σε μέτρια θερμοκρασία (2/3 της ενώος της εστίας). Βάλτε το γαγγυιού προς φύλιμο στο γαγγυιού σκεύος και φρίτε το από όλες τις πλευρές.
• Για φύλιμο σε υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο έλαιο/λίπη υψηλού σημείου καπνίσεως (π.χ. ελαιόλαιο ηλιανθέλαιο ή ηλιέλαιο).
• Κατά το φύλιμο σε βαθύ τηγάνι μη χρησιμοποιείτε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 230 °C. Για μικρό χρονικό διάστημα (έως και 5 λεπτά) είναι δυνατόν να φτάσετε έως τους 250 °C. Τα περισσότερα γύρισμα δεν χρειάζονται πραγματικά τόσο υψηλή θερμοκρασία.
• Τυχόν υπερθέρμανση του γαγγυιού σκεύους επιστρέφει προηγούμενη δυνατότης στις αντικολλητικές ιδιότητες και καταστρέφει το γαγγυιού σκεύος. Εάν το έλαιο/λίπος αρχίσει να αναβλύει καπνό, είναι ήδη καμένο και η θερμοκρασία φησίματος είναι υπερβολικά υψηλή. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης σβήστε την εστία και αερίστε καλά τον χώρο.
• Σε περίπτωση ακραίας υπερθέρμανσης, το αλουμίνιο στον πάτο ενδέχεται να λιώσει και να υγροποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να αφαιρέσετε ποτέ το σκεύος από την εστία, ώστε να αποφύγετε την αποκόλληση του αλουμινίου από το υποστρωμα σκεύους. Κλείστε την κουζίνα και αφήστε το σκεύος νάνω από την εστία να κρυώσει.
• Μην κόβετε και μη χρησιμοποιείτε αντικείμενα με κοφτερές ακμές σε γαγγυιού σκεύη με επίστρωση. Εάνα υπερβολικά γαγγυιού σκεύη θα πρέπει να αντικατασταθούν. Πετάξτε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής διαχείρισης αποβλήτων.

Καθαρισμός
Ο καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων είναι σαφώς πιο επιθετικός και ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το διάφανο μέσος της συσκευασίας σας. Εάν τοποθετήσετε σκεύη γαγγυιού με επίστρωση στο πλυντήριο πιάτων, τα τμήματα λαβής στο πλυντήριο πιάτων, το τμήμα του εκτεθειμένου αλουμινίου ή των λαβών αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σκευών. Για μακροχρόνια χρήση των σκευών σας σας συνιστούμε να σφίγγετε όλες τις βίδες μετά την πρώτη χρήση και μετά από κάθε μακρόχρονη με καυτό νερό, απορρυπαντικό πιάτων και πλύσιμο στο χέρι και μαλακό σφουγγάρι. Τα συμπαγή απορρυπαντικά στο πλυντήριο πιάτων ενδέχεται να προκαλέσουν διάβρωση αυτών.

Εγγύηση
Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου εγγύησης, στείλτε το ολόκληρο προϊόν με την απόδειξη αγοράς στον αντιπρόσωπο της Fissler. Τα γαγγυιού σκεύη Fissler σας παρέχουν όλες τις προσδοκίες και πολλές επιπρόσθετες εμπορίες κατά το γαγγυιού και την επιλογή. Για να απολαύσετε επί μακρόν τις ιδιότητες αυτές, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε σίγουρο μέρος. Η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

• Προορίζεται για χρήση σε οικιακά νοικοκυριά.
• Μην αφήνετε τα φαγητά στα γαγγυιού σκεύη για μακροχρόνιο διάστημα.
• Κατά τη χρήση του γαγγυιού σας σκεύος, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι σταθερά τοποθετημένο στο κέντρο της γαγγυιού εστίας. Για εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θερμότητα που παράγεται στην ταψί σας. Τα γαγγυιού σκεύη Fissler, ελαττώνοντας πρόσω την τροφή ενέργειας και επιτυγχάνοντας την εστία ήδη πριν το λίθη του φύσης μαγειρέματος. Για το καλύτερο αυτός, ο διάμετρος της εσωτερίας πρέπει να συμπίπτει με τη διάμετρο του πάτου του σκεύους ή να είναι μικρότερη.
• Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη φθορά του γαγγυιού σας σκεύους, μην θερμαίνετε ποτέ το σκεύος χωρίς επίβλεψη, αδειο ή στην υψηλότερη θερμοκρασία.
• Επαγωγική εστία: Το γαγγυιού σας σκεύος είναι κατάλληλο για επαγωγική θέρμανση, εάν στη συσκευασία του πάτου είναι σημειωμένο η λέξη «Επαγωγική». Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της εστίας. Τοποθετήστε το γαγγυιού σκεύος στο κέντρο της επαγωγικής εστίας. Στη εφαρμογή σκεύη ενδέχεται να παρουσιάσουν τροποποιήσεις στα υλικά, τα οποία είναι κανονικές για τεχνικούς λόγους και δεν αποτελούν ελάττωμα.

Πρακτική χρήση
Το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων είναι σαφώς πιο επιθετικό και ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του γαγγυιού σκεύους σας. Εάν τοποθετήσετε σκεύη γαγγυιού με επίστρωση στο πλυντήριο πιάτων, τα τμήματα λαβής στο πλυντήριο πιάτων, το τμήμα του εκτεθειμένου αλουμινίου ή των λαβών αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σκευών. Για μακροχρόνια χρήση των σκευών σας σας συνιστούμε να σφίγγετε όλες τις βίδες μετά την πρώτη χρήση και μετά από κάθε μακρόχρονη με καυτό νερό, απορρυπαντικό πιάτων και πλύσιμο στο χέρι και μαλακό

σφουγγάρι. Τα συμπαγή απορρυπαντικά στο πλυντήριο πιάτων ενδέχεται να προκαλέσουν διάβρωση αυτών.

Χρόνια δυσλειτουργία
Εάν έχετε αποφύγετε παρόπονα εντός της ισχύουσας νομικής εγγύησης, στείλτε το ολόκληρο προϊόν με την απόδειξη αγοράς στον αντιπρόσωπο της Fissler. Τα γαγγυιού σκεύη Fissler σας παρέχουν όλες τις προσδοκίες και πολλές επιπρόσθετες εμπορίες κατά το γαγγυιού και την επιλογή. Για να απολαύσετε επί μακρόν τις ιδιότητες αυτές, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε σίγουρο μέρος. Η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

• Προορίζεται για χρήση σε οικιακά νοικοκυριά.
• Μην αφήνετε τα φαγητά στα γαγγυιού σκεύη για μακροχρόνιο διάστημα.
• Κατά τη χρήση του γαγγυιού σας σκεύος, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι σταθερά τοποθετημένο στο κέντρο της γαγγυιού εστίας. Για εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θερμότητα που παράγεται στην ταψί σας. Τα γαγγυιού σκεύη Fissler, ελαττώνοντας πρόσω την τροφή ενέργειας και επιτυγχάνοντας την εστία ήδη πριν το λίθη του φύσης μαγειρέματος. Για το καλύτερο αυτός, ο διάμετρος της εσωτερίας πρέπει να συμπίπτει με τη διάμετρο του πάτου του σκεύους ή να είναι μικρότερη.
• Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη φθορά του γαγγυιού σας σκεύους, μην θερμαίνετε ποτέ το σκεύος χωρίς επίβλεψη, αδειο ή στην υψηλότερη θερμοκρασία.
• Επαγωγική εστία: Το γαγγυιού σκεύος είναι κατάλληλο για επαγωγική θέρμανση, εάν στη συσκευασία του πάτου είναι σημειωμένο η λέξη «Επαγωγική». Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της εστίας. Τοποθετήστε το γαγγυιού σκεύος στο κέντρο της επαγωγικής εστίας. Στη εφαρμογή σκεύη ενδέχεται να παρουσιάσουν τροποποιήσεις στα υλικά, τα οποία είναι κανονικές για τεχνικούς λόγους και δεν αποτελούν ελάττωμα.

Καθαρισμός
Ο καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων είναι σαφώς πιο επιθετικό και ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του γαγγυιού σκεύους σας. Εάν τοποθετήσετε σκεύη γαγγυιού με επίστρωση στο πλυντήριο πιάτων, τα τμήματα λαβής στο πλυντήριο πιάτων, το τμήμα του εκτεθειμένου αλουμινίου ή των λαβών αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σκευών. Για μακροχρόνια χρήση των σκευών σας σας συνιστούμε να σφίγγετε όλες τις βίδες μετά την πρώτη χρήση και μετά από κάθε μακρόχρονη με καυτό νερό, απορρυπαντικό πιάτων και πλύσιμο στο χέρι και μαλακό

JA

フッ素樹脂コーティング調理器具のご使用上の注意事項
フッ素樹脂コーティング調理器具は、一般にオーブンや電子レンジでご使用になれます。
• ステーブの上でご使用にならないでください。
（油があふれた時に燃えたりしないよう、また油煙を軽く排出できるように、油にかぎり、ステーブの上でご使用になれます。）
調理器具を使用する際は、調理器具がずれたり傾いたりしないように置いてください。
• 空焚きは絶対にしないでください。
空焚きは調理器具の変形や焦げ付きの原因となります。
• 揚げ物をする際は、温度計を使用して、油の温度が230℃を超えないようにしてください。
• 電子レンジ調理をする際は、ラップをかけないでください。
• 電子レンジ調理をする際は、金属製の容器を使用しないでください。
• 電磁調理器をご使用の場合は、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
• 電磁調理器をご使用の場合は、鍋底が平らなものを

CENIT_CAKE_PANAL_1400 2
07.06.2018 09:25:45

DE

Allgemeine Hinweise für Fissler Kochgeschirre

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Fissler-Produktes. Fissler-Kochgeschirre bieten Ihnen alle Voraussetzungen für viele Erfolgserlebnisse beim Kochen und Genießen. Um lange Freude an den sehr guten Gebrauchseigenschaften Ihres Kochgeschirres zu haben und um eine optimale Lebensdauer zu erzielen, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf. Eine unsachgemäße Benutzung des Kochgeschirrs kann zu Schäden führen.

- Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
- Bitte verwenden Sie Ihr Kochgeschirr nicht für die längere Lagerung von Speisen.
- Kochgeschirr mit Kunststoffgriffen sind generell nicht für die Verwendung im Backofen geeignet.
- Um Verbrennungen durch überschäumendes Fett oder Fettspritzer zu vermeiden, benutzen Sie das Kochgeschirr nicht zum Frittieren. Brennendes ÖL/Fett niemals mit Wasser löschen, sondern Feuerdecke o.ä. verwenden.
- Achten Sie bei der Benutzung Ihres Kochgeschirrs immer auf einen sicheren und mittigen Stand auf der Herdplatte. Sie sparen Energie, wenn Sie die Speichermasse Ihres Kochgeschirrsboden nutzen, indem Sie die Energiezufuhr frühzeitig reduzieren und bereits vor dem Ende der Garzeit abschalten. Dabei sollte der Durchmesser der Herdplatte dem Durchmesser des Kochgeschirrsbodens entsprechen oder kleiner sein.
- Induktionsgeschirr: Ihr Kochgeschirr ist induktionsgeeignet, wenn im Bodenstempel das Wort „Induction" eingeprägt ist. Beachten Sie die Gebrauchsangaben des Herdherstellers. Setzen Sie das Kochgeschirr mittig auf den Induktionskochfeld auf. Unter bestimmten Umständen können beim Gebrauch Geräusche auftreten, die technisch bedingt sind und keine Anzeichen für Mängel oder Fehler des Herdes oder des Kochgeschirrs darstellen.
- Glaskeramikkochfeld: Um Kratzer auf einem Glaskeramikkochfeld zu vermeiden, heben Sie Ihr Kochgeschirr beim Versetzen auf dem Kochfeld immer an. Fissler übernimmt für diese Schäden keine Haftung. Bei Produkten mit freiliegendem Aluminiumboden kann es auf Glaskeramikkochfeldern durch Hin- und Herschieben des Produktes zu Abriebspuren auf dem Kochfeld kommen. Diese können in der Regel mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden.
- Nach langer Gebrauchsdauer des Produktes kann es vorkommen, dass sich der Griff lockert. Zu Ihrer eigenen Sicherheit ziehen Sie gelockerte Schrauben bitte sofort mit einem herkömmlichen Schraubenzieher nach.

Hinweise für beschichtetes Kochgeschirr

Nutzen Sie beschichtetes Kochgeschirr zum schonenden Braten. Sie eignen sich besonders gut für Speisen, die zum Anbrennen neigen, wie z. B. Fisch, Bratkartoffeln, Eierspeisen oder Pancakes.

- Spülen Sie das Kochgeschirr vor dem ersten Gebrauch gründlich und kochen Sie es mit Wasser zwei Minuten lang aus.
- Kochgeschirr mit wenig Fett anwenden (5–4 Tropfen auf ein Küchentuch geben).
- Auf mittlere Temperatur aufheizen (2/3 der Herdleistung), das Bratgut in das Kochgeschirr geben und von allen Seiten braten
- Bitte verwenden Sie nur hoch erhitzbare Öle/Fette zum Braten bei hohen Temperaturen wie raffiniertes Rapsöl, Erdnussöl oder Butterschmalz.
- Beim Braten sollte eine Temperatur von 230 °C nicht überschritten werden. Kurzzeitig (bis zu 3 Minuten) sind bis zu 250 °C möglich. Bei einer Heizleistung von 2000 Watt können keine hohen Brattemperaturen
- Eine Überhitzung des beschichteten Kochgeschirrs beeinträchtigt den Antihaftefekt und kann zum Verbrennen der Beschichtung und zu Rauchentwicklung führen. Sollte das ÖL/Fett zu rauchen beginnen, ist das Fett bereits zu heiß. Reduzieren Sie die Temperatur und geben Sie das Bratgut hinzu. Sollte sie Beheizung ab und lüften Sie den Raum vollständig.
- Ist das Fett bereits zu heiß, verbrennt sich im Laufe der Zeit die Farbe des freiliegenden Aluminiums bzw. der Griffe. Dies beeinflusst deren Funktion jedoch nicht. Für eine lange Lebensdauer des Kochgeschirrs empfehlen wir auch nach jedem Kochvorgang die Reinigung von Griff und Topfrand von Hand mit heißem Wasser, Handspülmittel und einem weichen Schwamm, da Kompaktspülmittel in der Spülmaschine das freiliegende Aluminium angreifen und beschädigen können.

Gewährleistung

Bei Beanstandungen innerhalb der aktuellen gesetzlichen Gewährleistungsfrist, sofern nicht anders angegeben, geben Sie bitte das Kochgeschirr zusammen mit dem Kassenbeleg an Ihren Händler zurück oder schicken Sie es gut verpackt direkt an Ihren Fissler Kundenservice, Harald-Fissler-Straße 10, 75210 Keltern-Weiss-bach, Tel. +49-(0)180-5-693-693 (0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können von Gewährleistung sind natürlicher Verschleiß der Antihaftbeschichtung und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, z.B. Überhitzung, Verbrennen, Kratzer, Fall auf den Boden oder unsachgemäße Reinigung. Ebenso ausgenommen sind Gebrauchsspuren, z.B. durch Metallbesteck.

Weitere Informationen und eine digitale Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter http://www.fissler.com.

Reinigung

Das Reinigen in der Spülmaschine ist deutlich aggressiver und kann die Lebensdauer Ihres Kochgeschirrs deutlich verkürzen. Wird Kochgeschirr aus Aluminium oder Kochgeschirr mit Kunststoffgriffen in die Spülmaschine verbracht, verändert sich im Laufe der Zeit die Farbe des freiliegenden Aluminiums bzw. der Griffe. Dies beeinflusst deren Funktion jedoch nicht. Für eine lange Lebensdauer des Kochgeschirrs empfehlen wir auch nach jedem Kochvorgang die Reinigung von Griff und Topfrand von Hand mit heißem Wasser, Handspülmittel und einem weichen Schwamm, da Kompaktspülmittel in der Spülmaschine das freiliegende Aluminium angreifen und beschädigen können.

EN

General instructions for Fissler cookware

Congratulations on your new Fissler product. Fissler cookware provides you with all you need to enjoy cooking gourmet delights. Please observe the following instructions to ensure optimal service life for your cookware, so you can enjoy its excellent features for years to come. Please save these instructions for future reference. Improper use of the cookware may lead to damage.

- This product is suitable for contact with food.
- Please do not use the cookware for prolonged food storage.
- Cookware with plastic handles is generally not oven safe.
- To avoid getting burned by grease foaming up or splattering, do not use the cookware for deep-frying. Never extinguish burning oil/grease with water; use a fire blanket or similar device.
- When using the cookware, please always make sure it has a solid position on the middle of the cooktop. You can save energy by taking advantage of the stored heat in Fissler quality bases by reducing the energy supply early on and switching the cooktop off before the end of the cooking time. The diameter of the cooktop should be equal to or smaller than the diameter of the base of the cookware.
- To avoid overheating and damage, never heat the cookware unattended or on the highest setting.
- Induction cookware: Your cookware is suitable for use with induction cooktops if the word "Induction" is embossed in the base stamp. Please observe the instructions provided by the hob manufacturer. Place the cookware in the center of the induction hob. Noises may occur during use in certain circumstances; these are due to technical reasons and do not indicate a defect in the cooktop or cookware.
- Ceramic cooktop: To avoid scratching the ceramic glass cooktop, you should always lift your cookware when moving it. Fissler is not liable for damage which could arise otherwise result. Products with an exposed aluminum base may leave marks on the ceramic cooktop if the product is dragged back and forth. These can usually be removed with a suitable cleaner.
- The handle may loosen after the product has been used for a long time. For your own protection, immediately tighten loose screws with a standard screwdriver.

Instructions for coated cookware

Use coated cookware for gentle frying. It is particularly suitable for food that tends to stick, such as fish, fried potatoes, egg dishes or pancakes.

- Rinse the cookware thoroughly and boil it with water for two minutes before using it for the first time.

Warranty

In the event of complaints within the current statutory warranty period unless otherwise indicated, please return the cookware along with the sales receipt to your retailer or send it the properly packaged product directly to Fissler Kundenservice, Harald-Fissler-Straße 10, D-75210 Keltern-Weiss-bach, Tel. +49-(0)180-5-693-693. Natural wear of the non-stick coating as well as damages due to improper use (e.g. overheating, burning, scratches, falling on the floor or improper cleaning) are excluded from warranty. Signs of use, e.g. due to dishwasher cleaning, are also excluded.

US Warranty

Limited Lifetime Warranty

Fissler USA warrants to the original owner of the new cookware that it is free of defects in material and construction for the life of the product under normal use and proper care. Fissler USA will repair or replace, at its discretion, any item with a manufacturing defect. Should the defective item be discontinued, a similar item will be substituted. This warranty does not cover silicone or rubber parts, nor normal wear and tear, including scratches, slight variations in the stainless steel and discoloration. Incidental or overheating, alterations, unauthorized repairs, use of non-genuine Fissler parts and accessories, misuse, negligence, or abuse will void this warranty. Consequential or incidental damages are expressly excluded by Overheating the coated cookware will impair the non-stick effect and may cause the coating to burn and smoke to develop. If the oil/fat starts to smoke, the fat is already burning and the frying temperature is too high. If smoke develops, switch off the heat and well ventilate the room completely.

- Extreme overheating can melt and liquefy the aluminum inside the base. Should this occur, never remove the cookware from the burner to avoid burns from the liquefied aluminum. Turn off the stove and allow the cookware to cool off on the stovetop.
- Do not cut or use sharp objects on the cookware. Cookware that is very badly scratched should be replaced. Please always dispose of this product as well as the packaging material in accordance with the local waste management regulations.

Cleaning

Cleaning in the dishwasher is markedly more aggressive and can significantly shorten the life of your cookware. When cookware made of aluminum or cookware with plastic handles in the dishwasher, the color of the handles and exposed aluminum will change over time. However, this does not affect their function. To ensure a long life of the cookware, we recommend cleaning by hand with hot water, hand dishwashing liquid and a soft sponge before first use and after cooking, as compact detergents in the dishwasher can damage the exposed aluminum.

Warranty

In the event of complaints within the current statutory warranty period unless otherwise indicated, please return the cookware along with the sales receipt to your retailer or send it the properly packaged product directly to Fissler Kundenservice, Harald-Fissler-Straße 10, D-75210 Keltern-Weiss-bach, Tel. +49-(0)180-5-693-693. Natural wear of the non-stick coating as well as damages due to improper use (e.g. overheating, burning, scratches, falling on the floor or improper cleaning) are excluded from warranty. Signs of use, e.g. due to dishwasher cleaning, are also excluded.

US Warranty

Limited Lifetime Warranty

IT

Informazioni generali sulle padelle e pentole Fissler

Le nostre più vive congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Fissler. Le padelle e pentole Fissler vi offrono tutti gli strumenti per preparare nel modo migliore i vostri cibi preferiti. Per poter sfruttare al meglio le eccellenti caratteristiche delle vostre padelle e pentole e per ottenere così a garantirvi una durata ottimale, vi preghiamo di osservare le seguenti istruzioni. Si prega di conservare le presenti istruzioni d'uso. Un uso scorretto della padella o pentola può provocare danni.

- Il prodotto è idoneo al contatto con il cibo.
- Non utilizzate la padella o pentola per conservare gli alimenti per lunghi periodi.
- Le padelle e le pentole con i manici in plastica non sono generalmente adatte per essere utilizzate nel forno.
- Per evitare ustioni dovute all'olio che bollendo trabocca o spruzza, non utilizzate la padella o la pentola per friggere con grandi quantità di olio. Non spegnete mai l'olio in fiamme con acqua, ma soffocate la fiamma con un coperchio o una coperta antifiamma o strumenti analoghi.
- Quando utilizzate la padella o la pentola, assicurarsi sempre che il fondo sia piatto e centrato sul piano di cottura in modo stabile e al centro della stessa. Se sfruttate il calore accumulato dal fondo di alta qualità Fissler potete risparmiare energia riducendo anticipatamente l'intensità del calore e spegnendo il fornello prima della fine del tempo di cottura. Il diametro della piastra di cottura dovrebbe corrispondere o essere inferiore a quello del fondo della padella o della pentola.
- Per evitare il surriscaldamento e il danneggiamento della padella o della pentola a causa di un elevato rendimento dell'induzione, non riscaldatela mai senza essere presenti.
- Cucina a induzione: la Vostra padella o pentola è adatta per la cucina a induzione se il marchio sul fondo ha impressa la parola "Induction". Attenetevi alle istruzioni d'uso fornite dal fabbricante della cucina. Posizionate la padella o la pentola al centro della piastra di cottura a induzione. In determinate circostanze, durante l'utilizzo si possono sentire dei rumori, che sono di natura tecnica e non sono indice di difetti della cucina o della padella e della pentola.
- Piano di cottura in vetroceramica: per evitare di graffiare il piano di cottura in vetroceramica, non sollevate la padella o la pentola quando la spostate. Per garantire una lunga durata, consigliamo di lavare la padella o la pentola a mano con acqua calda, un detersivo per il lavaggio a mano delle stoviglie e una spugna morbida prima di utilizzarle per la prima volta e dopo ogni utilizzo, poiché il detersivo compatto della lavastoviglie può intaccare l'alluminio scoperto e danneggiarlo.
- Dopo aver usato il prodotto per molto tempo, può succedere che il manico si allenti. Per una maggiore sicurezza, serrate le eventuali viti con un comune cacciavite.

Istruzioni per le padelle con rivestimento antiaderente

Utilizzate le padelle o pentole con rivestimento antiaderente per cuocere delicatamente. Risultano particolarmente adatte a cibi che tendono ad attaccare, come ad esempio il pesce, le patate arrosto, i piatti a base di uova e i cibi impanati.

- Sciacquate bene la padella o la pentola prima di utilizzarla per la prima volta e fate bollire dell'acqua per circa due minuti.
- Ungete la padella con poco olio (mettetene 3–4 gocce su uno strofinaccio).
- Riscaldate a temperatura media (2/3 della potenza della piastra di cottura). Mettete il cibo nella padella o pentola e cuocetelo su tutti i lati.
- Utilizzate solo oli/grassi adatti alle alte temperature, ad esempio olio di girasole o olio di arachidi raffinato.
- Durante la frittura non superate i 230 °C. Per tempi brevi (non più di 15 minuti), è possibile arrivare anche fino a 250 °C. La maggior parte degli alimenti non necessita di temperature così alte.
- In caso di surriscaldamento estremo, l'alluminio presente nel fondo può sciogliersi e liquefarsi. In questo caso, non dovete mai togliere la padella o la pentola dal piano cottura onde evitare ustioni a causa di alluminio liquido. Spegnete il fornello e lasciate raffreddare la padella o la pentola sul piano cottura.
- Non tagliate il cibo direttamente nella padella o nella pentola e non utilizzate oggetti appuntiti. Una padella che presenta graffi evidenti deve essere sostituita. Si prega di smaltire sempre il prodotto e il materiale dell'imballaggio conformemente alle disposizioni del sistema di smaltimento locale.

Pulizia

Il lavaggio in lavastoviglie è un trattamento molto più aggressivo e può ridurre considerevolmente la durata della padella o della pentola. Il lavaggio delle padelle e delle pentole in alluminio o di quelle con manici in plastica in lavastoviglie modifica con il passare del tempo il colore del rivestimento scoperto o dei manici. Questo non compromette la funzionalità. Per garantire una lunga durata, consigliamo di lavare la padella o la pentola a mano con acqua calda, un detersivo per il lavaggio a mano delle stoviglie e una spugna morbida prima di utilizzarle per la prima volta e dopo ogni utilizzo, poiché il detersivo compatto della lavastoviglie può intaccare l'alluminio scoperto e danneggiarlo.

- Après une longue durée d'utilisation du produit, la poignée peut se desserrer. Pour votre sécurité, resserrez immédiatement les vis desserrées à l'aide d'un tournevis usuel.

Instructions pour les ustensiles de cuisson à revêtement

Utilisez un ustensile de cuisine avec revêtement pour une cuisson en douceur. Ils sont particulièrement adaptés aux mets ayant tendance à adhérer, p. ex. poissons, pommes de terre sautées, préparation à base d'œufs ou pancakes.

- Avant la première utilisation, rincez soigneusement l'ustensile de cuisson et faites-le bouillir dans l'eau pendant deux minutes.
- Frottez l'ustensile de cuisson avec un peu de graisse (mettez 3-4 gouttes sur un torchon).
- Faites chauffer à température moyenne (2/3 de la puissance de la plaque de cuisson/cuisinière), placez les aliments dans le plat de cuisson et faites-les frire de tous les côtés.
- Pour une cuisson à hautes températures, utilisez uniquement des huiles/graisses stables aux températures élevées, comme de l'huile d'arachides raffinées, ou de l'huile de tournesol.
- Lors de la cuisson, ne dépassez pas une température de 230 °C. Il est possible de chauffer jusqu'à 250 °C pendant de courtes périodes (5 minutes au maximum). Il est possible d'aller jusqu'à 250 °C. La plupart des aliments ne nécessitent pas des températures de friture aussi élevées.
- Une surchauffe de l'ustensile de cuisson à revêtement a une influence négative sur l'effet antiadhésif et risque de brûler le revêtement et l'apport d'énergie au début et de l'éteignant avant la fin du temps de cuisson. Le diamètre de la plaque chauffante doit être égal ou inférieur au diamètre du fond de l'ustensile de cuisson.
- Afin d'éviter une surchauffe ou une détérioration de votre ustensile de cuisson, ne le faites jamais chauffer à feu vif sans surveillance et vide.
- Plaque à induction : Votre ustensile de cuisson est adapté à l'induction si le mot « Induction » est gravé dans le tampon du fond. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant du fourneaux. Placez l'ustensile de cuisson au centre de la plaque à induction. Dans certaines circonstances, des bruits peuvent se produire pendant l'utilisation, pour des raisons techniques et n'indiquant aucun défaut de la cuisinière ou de l'ustensile de cuisson.
- Vitrocéramique : « Afin d'éviter les rayures de la plaque de cuisson en vitrocéramique, il est recommandé de toujours soulever votre ustensile de cuisson pour le déplacer. Fissler décline toute responsabilité de ces dommages. Dans le cas des produits avec un fond en aluminium découvert, il peut y avoir des traces-vaisselle, la couleur de l'aluminium visible ou cette dès poignées se modifie avec le temps. Ceci n'a cependant pas d'effet sur son fonctionnement. « Afin de garantir une durabilité élevée des ustensiles de cuisine avec revêtement, nous recommandons, avant la première utilisation et après chaque cuisson, un nettoyant approprié.

Garanzia

In caso di reclami entro il periodo di garanzia previsto per legge e salvo indicazioni diverse, restituite la padella o la pentola unitamente alla prova d'acquisto al vostro rivenditore oppure dopo averla imballata accuratamente spedirela direttamente al Servizio clienti Fissler, Harald-Fissler-Straße 10, 75268 Hoppstädten-Weiersbach, Germania, Tel. +49-(0)180-5-693-693. Sono esclusi dalla garanzia la normale usura del rivestimento antiaderente e i danni derivanti da un uso improprio, come ad esempio surriscaldamento, isolamento, graffi, caduta a terra o pulizia non conforme. Sono inoltre esclusi segni dovuti all'usura, come quelli causati dal lavaggio in lavastoviglie.

Ulteriori informazioni e una versione digitale di queste istruzioni d'uso sono disponibili sul sito http://www.fissler.com

NL

Algemene informatie voor Fissler kookgerei

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van dit Fissler-product. Fissler kookgerei biedt u alle voorwaarden voor vele geslaagde kook- en genotservaringen. Om lange tijd plezier te hebben van het kookgerei en een zo lang mogelijke levensduur te bereiken, moet u de volgende instructies in acht nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Een ondeskundig gebruik van het kookgerei kan schade veroorzaken.

- Dit product mag in contact komen met levensmiddelen.
- Gebruik uw kookgerei niet voor het langdurig bewaren van gerechten.
- Kookgerei met kunststof handgrepen is in principe niet geschikt om in de oven te gebruiken.
- Om brandwonden door overkomend vet of verspatten te voorkomen, dient u uw kookgerei nooit te gebruiken voor het frituren. Brandend olie/vet nooit met water blussen, maar brandend vet met een vuurdeken of dergelijke blussen of iets vergelijkbaars.
- Zorg er bij het gebruik van uw kookgerei altijd voor dat het stevig en in het midden van de kookplaat staat. U kunt energie besparen door gebruik te maken van de warmte die wordt opgeslagen in de kwaliteitsbodem van uw Fissler-kookgerei door de energietoevoer tijdig te verminderen en het eind van de bereiding. De diameter van de kookzone dient gelijk of kleiner te zijn dan de diameter van de bodem van het kookgerei.
- Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, dient u uw kookgerei altijd in de gaten te houden en dit nooit leeg of op de hoogste stand te verwarmen.
- Inductiekookgerei: U kunt uw kookgerei gebruiken op inductiekookplaten als het woord 'Inductor' ingestampt is. Neem de gebruiksinstructies van de fabrikant van de kookplaat in acht. Zorg ervoor dat het kookgerei in het midden van de inductiekookzone staat. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er bij gebruik geluiden te horen zijn. Dit heeft een technische reden en wil niet zeggen dat er een kookplaat of het kookgerei defect is.
- Glaskeramisch kookoppervlak: « Om krassen op een glaskeramisch kookoppervlak te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het kookgerei niet over het kookoppervlak wordt geschoven. » Fissler is niet aansprakelijkheid voor schade die hierdoor andere zou kunnen ontstaan. Als u een aluspatje ziet op de bodem van uw kookgerei en er een geschoven worden op glaskeramische kookoppervlakken, dan kan dit soporen achterlaten. Deze kunnen over het algemeen verwijderd worden

Fissler

Fissler GmbH
D-55543 Bad Kreuznach
Germany
T: +49-671-609-0
F: +49-671-609-321
www.fissler.com

nettoyage à la main avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge douce, car les détergents en capsules du lave-vaisselle peuvent attaquer et endommager l'aluminium exposé.

Garantie

En cas de réclamation au cours de la période légale de garantie actuelle, sauf indication contraire, rapportez votre batterie de cuisine ainsi que le bon d'achat à votre revendeur ou bien expédiez la batterie emballée directement à votre SAV Fissler Kundenservice, Harald-Fissler-Straße 10, D-75268 Hoppstädten-Weiersbach, Tél. +49-(0)180-5-693-693. Sont exclus des prestations de garantie et sont à la charge de l'acheteur d'usure normale du revêtement anti-adhésif ainsi que les dommages causés par une utilisation non conforme, par ex. surchauffe, déformations, éraflures, chute ou nettoyage non conforme. Sont également exclues de la garantie les traces d'usure ayant pour origine par ex. un lavage au lave-vaisselle.

Vous trouverez davantage d'informations ainsi qu'une version numérique de cette notice d'utilisation sur notre site : http://www.fissler.com.

CENIT

PERFEKT FÜR JEDEN TAG. PERFECT FOR EVERY DAY.

DE	Gebrauchs- und Pflegehinweise
EN	Instructions for use and care
FR	Notice d'utilisation et d'entretien
ES	Instrucciones de uso y mantenimiento
IT	Istruzioni d'uso e manutenzione
NL	Gebruiks- en onderhoudsinstructies
RU	Инструкция по применению и уходу
GR	Οδηγίες χρήσης και περιποίησης
TR	Kullanma ve bakım bilgileri
KO	사용 및 관리 지침
ZH	使用和保养提示
JA	使用とお手入れに関する注意事項

ES

Información general sobre la batería de cocina Fissler

Enhorabuena por la adquisición de este producto Fissler. Las baterías de cocina Fissler le ofrecen cuanto necesita para disfrutar de la cocina y lograr delicias de gourmet. Por favor, siga estas instrucciones para prolongar al máximo la vida útil de su sartén, así podrá disfrutar de sus excelentes prestaciones durante muchos años. Por favor, conserve este manual de instrucciones. El uso inadecuado de la batería de cocina puede provocar daños.

- Este producto es apto para estar en contacto con alimentos.
- No utilice la batería de cocina para guardar alimentos durante un tiempo prolongado.
- Como norma general, las sartenes y ollas con asas y mangos de plástico no son apropiadas para el horno.
- Para prevenir las quemaduras causadas por la grasa rebosante o por las salpicaduras, no utilice la batería de cocina para freír con grandes cantidades de aceite. No apague el aceite y la grasa en llamas con agua, sino con una manta ignífuga o similar.
- Cuando utilice la batería de cocina, asegúrese siempre de que esté segura y centrada en la placa. Puede ahorrar energía si aprovecha el calor acumulado en las bases de ollas y sartenes de alta calidad de Fissler. Basta con reducir el fuego con un par de minutos de antelación e incluso puede apagarlo antes de finalizar período de cocción. El diámetro del fogón o placa debe ser igual o menor que el de la base de la sartén o cazo.
- Para evitar que la batería de cocina se sobrecaliente y se dañe no la caliente a máxima potencia, no la ponga vacía al fuego ni la deje sin supervisión.
- Cocinas de inducción: Si la olla o sartén tiene estampada la palabra, «Induction» en el grabado de la base, puede usarla en cocinas de inducción. Tenga también en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de la placa. Coloque la batería de cocina en el centro de la placa de inducción. En ciertas circunstancias, pueden producirse ruidos. Se deben a motivos técnicos y no indican la presencia de ningún daño en la batería de cocina ni en la placa.
- Cocinas de placa vitrocerámica: Para evitar que la superficie de la placa sufra arañazos, levante siempre la olla o sartén antes de moverla o cambiarla de posición. Fissler no se responsabiliza de ningún daño que se hace responsable de este tipo de daños. Si se arrastra un producto con la base de aluminio visible sobre una placa vitrocerámica, pueden quedar marcas sobre la placa. Generalmente se pueden eliminar con un limpiador para vitrocerámica.
- Con el uso del producto, el mango o asa de la batería de cocina puede aflojarse. Por su propia seguridad, apriete inmediatamente los tornillos aflojados con un destornillador común.

Instrucciones para batería de cocina con revestimiento antiadherente

Utilice la batería de cocina con revestimiento para una cocción suave. Son especialmente adecuadas para alimentos con tendencia a pegarse, como el pescado, las patatas fritas, recetas con huevo y todo tipo de rebozados.

- Antes de usar la batería de cocina por primera vez, lávela a fondo, llénela de agua y póngala a hervir durante dos minutos.
- Unte la olla o sartén con un poco de grasa (fíjese en 3-4 gotas de aceite en un trozo de papel de cocina).
- Caliéntela a fuego medio (a 2/3 del nivel máximo). Coloque en la olla o sartén los alimentos que quiera freír y cuézalos por todos los lados.
- Cuando fría a altas temperaturas, use únicamente aceites o grasas que puedan soportarlas, como el aceite refinado de cacahuete o el aceite de girasol.
- Al freír, no debe superar los 230 °C de temperatura. Solo pueden permitirse brevemente (hasta 15 minutos) temperaturas de hasta 250 °C. La mayoría de los alimentos no requieren temperaturas tan altas.
- El sobrecalentamiento puede dañar las propiedades antiadherentes y provocar que el revestimiento de la batería de cocina se queme y despida humo. Si empieza a salir humo del aceite o la grasa, esta caliente de freír. Baje un poco el fuego con un par de minutos de antelación, abra la ventana, apague el fuego y ventile bien la estancia.
- En caso de sobrecalentamiento extremo, el aluminio de la base podría llegar a derretirse. En tal caso, no retire la olla o la sartén de la placa de cocina para evitar quemaduras provocadas por el aluminio fundido. Apague el fuego y deje que la olla o sartén se enfríe sobre la placa.
- No corte los alimentos directos en la batería de cocina ni emplee utensilios afilados. Una batería de cocina muy arañada debe reemplazarse. Le rogamos que deseche el producto y el material de embalaje de acuerdo con la normativa local aplicable en materia de eliminación de residuos.

Limpieza

Se considera que el uso del lavavajillas es considerablemente más agresivo y puede reducir sustancialmente la vida útil de la batería de cocina. Si los utensilios de cocina de aluminio o con asas de plástico se lavan en el lavavajillas, tanto el aluminio que queda a la vista como las asas pueden cambiar de color con el paso del tiempo. Eso no afecta a su funcionalidad. Para que pueda disfrutar de la batería de cocina durante muchos años, le recomendamos que la lave a mano con agua tibia, con líquido lavavajillas y una esponja suave antes del primer uso y después de cada uso. Se considera que el uso del lavavajillas es más agresivo y el aluminio que queda a la vista puede resultar dañado.

Garantía

En caso de reclamaciones dentro del periodo de garantía legalmente establecido, salvo que reciba otras instrucciones, debe devolver la pieza completa al distribuidor, junto con la factura de compra. También puede embalarla con cuidado y enviarla directamente al Departamento de Atención al cliente de Fissler, en la dirección Harald-Fissler-Str. 10, 75268 Hoppstädten-Weiersbach, Alemania. Teléfono +49-(0)180-5-693-693. Quedan excluidos de la garantía el desgaste natural del revestimiento antiadherente, los daños derivados de utilizar la batería de cocina incorrectamente, por ejemplo el sobrecalentamiento, las decoloraciones, los arañazos, así como los desperfectos debidos a caídas o a limpieza incorrectamente. También quedan excluidos los signos de uso meramente visuales como, por ejemplo, aquellos provocados por el uso del lavavajillas.

Encontrará más información y este manual de instrucciones en formato digital en http://www.fissler.com.

RU

Общие указания по посуде Fissler

Поздравляем с покупкой посуды Fissler. Посуда Fissler предоставит вам все возможности для приготовления изысканных блюд. Чтобы вы могли пользоваться посудой Fissler как можно дольше, соблюдайте следующие указания. Сохраните данную инструкцию по эксплуатации. Неправильное использование посуды может привести к повреждениям.

- Данное изделие предназначено для контакта с пищевыми продуктами.
- Не используйте посуду для длительного хранения продуктов.
- Посуда с пластмассовыми ручками, как правило, не предназначена для использования в духовом шкафу.
- Во избежание ожогов от брызг горячего жира не используйте посуду для жарки во фритюре. Никогда не тушите горящий жир водой, используйте противопожарное одеяло или аналогичное средство.
- При использовании посуды всегда следите за тем, чтобы она стояла устойчиво по центру конфорки. Вы можете сэкономить энергию, воспользовавшись аккумулирующими свойствами дна посуды Fissler, заблаговременно уменьшив подачу энергии и выключив конфорку до окончания времени приготовления. Диаметр конфорки должен быть равен или меньше диаметра дна посуды.
- Во избежание перегрева и повреждения посуды никогда не оставляйте ее без присмотра и не нагревайте на максимальной мощности.
- Посуда для индукционных плит: Ваша посуда подходит для индукционных плит, если на дне посуды выбито слово «Induction». Соблюдайте указания производителя плиты. Поставьте посуду по центру индукционной конфорки. При определенных условиях во время использования посуды могут возникать шумы, которые являются техническими и не свидетельствуют о неисправности плиты или посуды.
- Стеклокерамическая варочная поверхность: Во избежание царапин на стеклокерамической варочной поверхности поднимайте посуду при перемещении. Fissler не несет ответственности за повреждения, возникшие по этой причине. На изделиях с открытым алюминиевым дном при перемещении посуды по стеклокерамической варочной поверхности могут появиться следы. Как правило, их можно удалить специальным средством.
- Со временем ручка посуды может ослабнуть. В целях вашей безопасности немедленно затяните ослабшие винты обычной отверткой.

Инструкции по использованию посуды с антипригарным покрытием

Используйте посуду с покрытием для деликатного приготовления пищи. Она особенно подходит для блюд, которые могут пригореть, например, для рыбы, жареного картофеля, яичных блюд или блинов.

- Перед первым использованием тщательно вымойте посуду и вскипятите в ней воду в течение двух минут.
- Смажьте посуду небольшим количеством масла (3–4 капли на кухонное полотенце).
- Разогрейте посуду на средней мощности (2/3 мощности конфорки), положите в нее продукты и обжарьте со всех сторон.
- Используйте для жарки только масла, устойчивые к высоким температурам, например, рафинированное подсолнечное масло, арахисовое масло или топленое масло.
- Не допускайте нагрева посуды выше 230 °C. Кратковременно (до 3 минут) допускается нагрев до 250 °C. При мощности нагрева 2000 Вт высокая температура жарки не достигается.
- Перегрев посуды с антипригарным покрытием ухудшает антипригарные свойства и может привести к сгоранию покрытия и появлению дыма. Если масло начало дымиться, значит, оно уже перегрелось. Уменьшите мощность нагрева и добавьте продукты. Если появился дым, выключите нагрев и тщательно проветрите помещение.
- При сильном перегреве алюминий, находящийся в дне посуды, может расплавиться. В этом случае ни в коем случае не снимайте посуду с горелки, чтобы не обжечься расплавленным алюминием. Выключите плиту и дайте посуде остыть на конфорке.
- Не разрезайте продукты прямо на посуде и не используйте острые предметы. Посуду с сильными царапинами следует заменить. Утилизируйте изделие и упаковочные материалы в соответствии с местными правилами.

Уход

Мытье в посудомоечной машине является более агрессивным и может существенно сократить срок службы посуды. Посуда с алюминиевым дном или ручками из пластмассы, помещенная в посудомоечную машину, со временем изменяет цвет ручек и открытого алюминия. Однако это не влияет на ее функциональность. Для обеспечения долгого срока службы посуды мы рекомендуем мыть ее вручную горячей водой, моющим средством для посуды и мягкой губкой перед первым использованием и после каждого приготовления, поскольку концентрированные моющие средства для посудомоечных машин могут повредить открытый алюминий.

- Ручка может ослабнуть после длительного использования изделия. Для вашей безопасности немедленно затяните ослабшие винты обычной отверткой.

Указания по использованию посуды с антипригарным покрытием

Используйте посуду с антипригарным покрытием для приготовления пищи при низких температурах. Такая посуда особенно подходит для приготовления блюд, которые могут пригореть, например, рыбы, жареного картофеля, яичных блюд или блинов.

- Перед первым использованием тщательно вымойте посуду и вскипятите в ней воду в течение двух минут.
- Смажьте посуду небольшим количеством масла (3–4 капли на кухонное полотенце).
- Разогрейте посуду на средней мощности (2/3 мощности конфорки), положите в нее продукты и обжарьте со всех сторон.
- Используйте для жарки только масла, устойчивые к высоким температурам, например, рафинированное подсолнечное масло, арахисовое масло или топленое масло.
- Не допускайте нагрева посуды выше 230 °C. Кратковременно (до 3 минут) допускается нагрев до 250 °C. При мощности нагрева 2000 Вт высокая температура жарки не достигается.
- Перегрев посуды с антипригарным покрытием ухудшает антипригарные свойства и может привести к сгоранию покрытия и появлению дыма. Если масло начало дымиться, значит, оно уже перегрелось. Уменьшите мощность нагрева и добавьте продукты. Если появился дым, выключите нагрев и тщательно проветрите помещение.
- При сильном перегреве алюминий, находящийся в дне посуды, может расплавиться. В этом случае ни в коем случае не снимайте посуду с горелки, чтобы не обжечься расплавленным алюминием. Выключите плиту и дайте посуде остыть на конфорке.
- Не разрезайте продукты прямо на посуде и не используйте острые предметы. Посуду с сильными царапинами следует заменить. Утилизируйте изделие и упаковочные материалы в соответствии с местными правилами.

Уход

Мытье в посудомоечной машине является более агрессивным и может существенно сократить срок службы посуды. Посуда с алюминиевым дном или ручками из пластмассы, помещенная в посудомоечную машину, со временем изменяет цвет ручек и открытого алюминия. Однако это не влияет на ее функциональность. Для обеспечения долгого срока службы посуды мы рекомендуем мыть ее вручную горячей водой, моющим средством для посуды и мягкой губкой перед первым использованием и после каждого приготовления, поскольку концентрированные моющие средства для посудомоечных машин могут повредить открытый алюминий.

GR

Γενικές υποδείξεις για σκεύη μαγειρικής Fissler

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος Fissler. Τα σκεύη μαγειρικής Fissler σας παρέχουν όλες τις προϋποθέσεις για πολλές επιτυχημένες μαγειρικές απολαύσεις. Για να έχετε για πολύ καιρό χαρά από τις πολύ καλές ιδιότητες χρήσης των σκευών μαγειρικής σας και για να επιτύχετε μια βέλτιστη διάρκεια ζωής, τηρείτε τις παρακάτω υποδείξεις. Φυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Μια ακατάλληλη χρήση των σκευών μαγειρικής μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

- Αυτό το προϊόν είναι κ